

PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN:

Este procedimiento es válido para los mini-PC modelo **Ôz** y **Ôz MSD**. Verifique qué modelo de mini-PC es el suyo antes de comenzar.

1. Conecte el dispositivo al TV por el puerto HDMI y alimentado por Micro USB con el cable blanco.
2. Encienda su router WiFi y ponga la contraseña correspondiente en **Ajustes** → **WiFi** para tener acceso a Internet en su mini-PC
3. Abra el navegador web de su mini-PC y acceda a la dirección **que corresponda a su modelo**:
 - **Ôz**: www.schneiderespana.es/clientes/update.zip
 - **Ôz MSD**: www.schneiderespana.es/clientes/ozmsd/update.zip
4. Un archivo llamado update.zip será descargado por defecto en la carpeta "DONWLOAD" y lo necesitamos pasar al directorio raíz del mini-PC:
 - **Ôz**: Abra la aplicación **ES EXPLORADO**. Acceda a la carpeta "Download". Haga clic arriba en seleccionar (se pondrá en amarillo). Elija el fichero UPDATE.zip, seleccione **CORTAR**, después **SUBIR DE NIVEL**, y, por último, **PEGAR**.
 - **Ôz MSD**: Abra la aplicación **GHOST COMMANDER** (robot azul) y con esta aplicación acceda a la carpeta "Download". Seleccione sin abrirlo en fichero UPDATE.zip, que se pondrá en amarillo. Seleccione la opción **6 (Mover)** luego en **Mover a "/mnt/sdcard"** pulse **ENTER**. Aparecerá el archivo UPDATE.zip en el mismo nivel que el resto de carpetas.
5. Cierre la aplicación (**GHOST COMMANDER** o **ES EXPLORADO**, según corresponda) y acceda al menú **Ajustes** → **Información del Tablet** → **System updates** → **Install system updates** → (marque la opción "from internal Storage") **Install Now**.
6. El dispositivo se reinicia automáticamente y el muñeco de Android aparece en pantalla. No debe tocar nada hasta que finalice la actualización.
7. Si algo fallara el muñeco se tumba. En este caso apague todo, vuelva a encender, y repita toda la operación (si siguiera fallando pruebe restableciendo antes los valores de fábrica como se explica más adelante).

Si todo va bien cuando termina la actualización el dispositivo se reinicia de nuevo y sale el mensaje "Actualizando Android, optimizando 1 de 52 etc..." Espere a que termine el proceso.

Cuando por fin acceda al escritorio habitual de su Mini-PC (comprobará que el primer arranque tarda más de lo habitual) vaya a Ajustes → Informacion del Tablet y a la derecha abajo el nº de compilación debería acabar en 21108.095742
8. Por último restablezca valores de fábrica en **Ajustes** → **Copia de seguridad** → **Restablecer valores de fábrica** → **Restablecer Tablet** → **Borrar todo**.
9. El dispositivo se reinicia nuevamente. Deberá volver a configurar la conexión WIFI y su cuenta de usuario.